


MONTAGEANLEITUNG

LevelM Pro

FIAT DUCATO X250 ORIGINAL / PSA X250 ORIGINAL

DE



© 2024

E & P Hydraulics B.V., Netherlands

This documentation - or excerpts thereof - may only be copied or made accessible to third parties with the express permission of the E & P Hydraulics B.V. We reserve the right to make functional modifications to reflect technological advances.

ORIGINAL-MONTAGEANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Dokumentation.....	5
Gefahrenstufen von Warnhinweisen.....	5
Symbole.....	5
Sicherheitshinweise.....	6
Montage.....	7
Anziehdrehmomente Allgemein.....	7
Benötigtes Werkzeug und Material.....	7
Montagepositionen Levelsystem.....	8
Übersicht Montagekomponenten.....	8
Montage Stützeinheiten.....	9
Lieferumfang gesamt.....	9
Stützeinheit vorn.....	10
Stützeinheit hinten.....	12
Montage Stützenteller vorn/hinten.....	17
Montage Stützen vorn.....	18
Montage Stützen hinten.....	20
Montage Zentralaggregat und Leitungen.....	23
Lieferumfang.....	23
Montageoptionen - INT (Innen) und EXT (Außen).....	25
Vorbereitung der Zentralaggregat-Bodenplatte (EXT).....	26
Vorbereitung der Zentralaggregat-Deckplatte (EXT).....	27
Einhängen des Zentralaggregats (EXT).....	29
Montage im Fahrzeuginnenraum (INT).....	31
Vorbereitung der Schlauchleitungen.....	32
Anschluss und Schlauch-/ Leitungsverlegung.....	35
Anschlüsse für die Notpumpe am Zentralaggregat.....	36
Hinweise zur Verlegung der Hydraulikschläuche.....	37
Steckerbelegung am Zentralaggregat.....	39
Signalkabel der Motorsteuerung.....	39
Montage des Levelsensors.....	40
Montage der Wandhalterung.....	41
Befüllen und Entlüften des Systems.....	42
Verschließen der Unterflurmontagebox (EXT).....	43
Installation Software.....	45
Übersicht TCU-Handbedienung (Touch Control Unit).....	45
Übersicht Bedienstruktur.....	46
Erstmaliger Verbindungsaufbau.....	47
Zylinder auswählen.....	47
Befüllen und Entlüften.....	48

Kalibrieren..... 50

Entstörung - Werkseinstellungen.....54

ZU DIESER DOKUMENTATION

- Lesen Sie diese Dokumentation vor den Montagearbeiten durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und soll bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden.
- Abbildungen in diesem Dokument dienen als Referenz und können in Details vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Gefahrenstufen von Warnhinweisen

Folgende Gefahrenstufen weisen Sie auf potenzielle Gefahrensituationen hin:

GEFAHR!



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der Tod oder schwere Körperverletzungen eintreten werden, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der Tod oder schwere Körperverletzungen eintreten können, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!



Kennzeichnet eine gefährliche Situation, in der leichte bis mittelschwere Körperverletzungen eintreten können, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG!

Sachschäden: Das Produkt oder die Umgebung können beschädigt werden.

Symbole



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

Einzelner Handlungsschritt:



Nummerierte Handlungsanweisung:

- 1.
- 2.
- 3.

Handlungsergebnis:



SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie immer eine Hebebühne oder eine Montagegrube und sichern Sie ihr Reisemobil gegen Eigenbewegungen.
- Alle in dieser Montageanleitung beschriebenen Arbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Änderungen/Veränderungen am Chassis sind nur unter Berücksichtigung der Aufbaurichtlinie erlaubt.
- Selbstsichernde Muttern nur einmal verwenden.
- Das Levelsystem darf nur durch kompetente Fachbetriebe oder E&P Servicestellen montiert werden.
- Das System arbeitet mit hohen hydraulischen Drücken. Jegliche bauliche Veränderung oder Missbrauch des Systems kann zu schweren Verletzungen führen.
- Quetsch-/Klemmgefahr! **Stromversorgung erst NACH Montageabschluss** anschließen. Nachfolgende Vorgaben zu Inbetriebnahme (z. B. Entlüften und Kalibrieren) unbedingt beachten, um den Ausschluss von Verletzungen sicherzustellen.
- Für eine korrekte Funktion des Levelsystems ist u.a. die einwandfreie Spannungsversorgung (12 V) von der Aufbauatterie und die Funktionsfähigkeit der Signalübertragung zwischen Basisfahrzeug und des Systems (Zündungssignal, Handbremssignal usw.) zu überprüfen.
- Der integrierte Systemdrucktest (push/pull) ist vor der finalen Inbetriebnahme durchzuführen.
- Hände und andere Körperteile dürfen nicht mit austretenden Flüssigkeiten (Öl) in Kontakt kommen. Unter hohem Druck austretendes Öl kann zu Hautverletzungen führen.
 - Bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen!
 - Sicherheitsdatenblatt beachten!

MONTAGE

⚠ GEFAHR!



Arbeiten unter dem Fahrzeug ohne geeignete Abstütz- und Sicherheitsmaßnahmen sind lebensgefährlich

- Verwenden Sie immer eine Hebebühne oder eine Montagegrube und sichern Sie das Fahrzeug gegen Eigenbewegungen.

ACHTUNG!

Sachschaden

- Muss eine mechanische Bearbeitung/Anpassung erfolgen, ist ein Korrosionsschutz nach Vorgabe des Basisfahrzeugherstellers zu gewährleisten.



Montagearbeiten nur durch kompetente Fachbetriebe oder unsere E&P und AL-KO Servicestellen durchführen lassen.

Anziehdrehmomente Allgemein

Schraubengröße (Festigkeitsklasse)	Anziehdrehmoment*
M8 (8.8)	25 Nm
M10 (8.8)	49 Nm
M12 (8.8)	86 Nm

*Wenn nicht anders spezifiziert


Benötigtes Werkzeug und Material

- Bohrmaschine
- Ratschenkasten mit Verlängerungen
- Werkzeug-Spannband
- Drehmomentschlüssel
- Metallklebstoff zur Schraubensicherung (z. B. Loctite, Berner 243193)
- Stufenbohrer
- Sicherungsringzange
- Kleber, ggf. Primer für Kabelkanal (z. B. Sikaflex 221)
- Wasserwaage zur Kalibrierung
- Hohlraumwachs (Abdichtung Fahrzeugboden)
- Quetschzange
- Abisolierzange
- Heißluftpistole, Fön
- Schraubzwinge
- Dichtmittel

Montagepositionen Levelsystem

- Das Zentralaggregat kann im Fahrzeug/Zwischenboden oder außerhalb des Fahrzeugs mittels Unterflurmontagebox installiert werden.
Abmessungen Unterflurmontagebox: 550 x 200 x 200 mm
- **Die Position der Stützzylinder ist fahrzeugindividuell festgelegt.**
Fahrzeuganbindungen werden, abhängig vom Modelljahr, Chassistyp usw., ausgewählt geliefert.
- Die Montageposition der Abstandsbedienung mit Wandhalterung ist innerhalb des Fahrzeugs frei wählbar.
Mögliche Positionen können innerhalb des Doppelbodens, in Näher der Heckgarage, der Aufbau­tür oder im Bereich des Fahrersitzes sein. Grundsätzlich muss für die Kabeldurchführung ein Loch mit Durchmesser 28 mm gebohrt werden.

Übersicht Montagekomponenten



1	Stützenanbindung vorn links	4	Stützenanbindung vorn rechts
2	Stützenanbindung hinten links	5	Stützenanbindung hinten rechts
3	Zentralaggregat (Box optional)		

F = FAHRTRICHTUNG

R = RECHTS (Beifahrerseite)


L = LINKS (Fahrerseite)



Abbildung zeigt das Fahrzeug von unten.


MONTAGE STÜTZENEINHEITEN

Lieferumfang gesamt



Pos.-Nr.	Anzahl und Beschreibung
1	2x Hydraulikzylinder TC35L mit Stützenteller (vorn) 2x Hydraulikzylinder TC33L mit Stützenteller (hinten)
2	1x Stützenanbindung vorn rechts
3	1x Stützenanbindung vorn links
4	4x Halbschalen
5	1x Einleger M10 rechts vorn
6	1x Einleger M10 links vorn
7	2x Einleger M10 vorn
8	2x Montageschraubensatz vorn mit Sicherungsringen
9	1x Stützenanbindung hinten links
10	1x Stützenanbindung hinten rechts
11	2x Einleger M10 hinten
12	1x Unterlegblech hinten rechts
13	1x Unterlegblech hinten links
14	2x Montageschraubensatz hinten mit Sicherungsringen

Stützeinheit vorn



1	2x Stütze (Hydraulikzylinder TC35L)	8	2x Abstandshalter Klemmschale
2	1x Stützenanbindung rechts vorn	9	4x Sicherungsring-Clip
3	1x Stützenanbindung links vorn	10	6x Sechskantschraube M10 x 30 (8.8)
4	2x Halbschale	11	2x Sechskantschraube M12 x 25 (8.8)
5	1x Einleger M10 rechts vorn	12	2x Sechskantmutter M12 – Sperrzahn
6	1x Einleger M10 links vorn	13	6x Sechskantschraube M8 x 35 (8.8)
7	2x Einleger M10	14	6x Sechskantmutter M8 – Selbstsichernd

Montage Stützenanbindung




Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen die Montage auf der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite).




Vor der Montage die Schrauben ein bis zwei Gewindegänge in die Montageplatte bzw. Gegenplatte eindrehen. Somit greift die Schraube bei der Montage einfacher.

1. Unterbodenschutz im Bereich der Anlageflächen entfernen und alle Bereiche/Bauteile nach der Montage erneut und gründlich konservieren.
Empfehlung: Wachskonservierung verwenden.


2. Stützenanbindung vorne rechts, im Bereich Übergang zum Vorderachsträger, an den Fahrzeugrahmen und der Wagenheberaufnahme vollflächig positionieren.



3. Die zu bohrenden Löcher mit geeignetem Stift anzeichnen.
4. Löcher Ø 11 mm (1) und Ø 13,5 mm (2) bohren, entgraten und konservieren.



5. Die Einleger für die jeweiligen Bohrungen (3) und (4) über die vorhandene Aussparung im Fahrzeugrahmen einführen und zu den Bohrungen ausrichten.




6. Schrauben M10 x 30 (5) in die Einleger einschrauben.
7. Sperrzahnmutter M12 (7) durch die Wagenheberaufnahme einfädeln und mit Schraube M12 x 25 (6) verschrauben.
8. Alle Schrauben mit jeweiligem Anziehdrehmoment festziehen:
M10 (8.8): 49 Nm
M12 (8.8): **75 Nm**




Beim Anziehen der Schrauben auf die vollflächige Anlage der Stützenanbindung an den Anlageflächen achten.

9. Die Montage auf der linken Fahrzeugseite erfolgt spiegelbildlich.



Stützeinheit hinten




1	2x Stütze (Hydraulikzylinder TC33L)	11	6x Unterlegscheibe Groß, Innen-Ø 13 mm
2	1x Stützenanbindung rechts hinten	12	4x Sechskantmutter M12 – Selbstsichernd
3	1x Stützenanbindung links hinten	13	4x Blindnietmutter M8, Sechskant
4	2x Halbschale	14	2x Blindnietmutter M10
5	4x Sicherungsring Clip	15	4x Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M8 x 30 (8.8)
6	2x Einleger M12 hinten	16	2x Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M10 x 30 (8.8)
7	1x Abstützungsblech hinten rechts	17	6x Sechskantschraube M8 x 35 (8.8)
8	1x Abstützungsblech hinten links	18	6x Sechskantmutter M8 – Selbstsichernd
9	2x Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M12 x 30 (8.8)	19	2x Abstandshalter Klemmschale
10	4x Sechskantschraube M12 x 125 (8.8)		

Montage Stützenanbindung hinten




Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen die Montage auf der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite).

1. Das vorgesehene Loch der Blindnietmutter auf den $\varnothing 13$ mm aufbohren (1).



2. Blindnietmutter M8, Sechskant (2) und Blindnietmutter M10 (3) setzen.




ACHTUNG!


Sachschäden

- Bei der Montage der Stützenanbindung (4) muss diese abgestützt bzw. gegen das Herunterfallen gesichert werden.


3. Stützenanbindung rechts hinten (4) anlegen.
4. Sechskantschrauben M12 x 125 (8.8) und Unterlegscheibe Groß, Innen- $\varnothing 13$ mm (5) einstecken.
5. Abstützungsblech, Unterlegscheibe Groß, Innen- $\varnothing 13$ mm und die Sechskantmutter M12 – Selbstsichernd (6) auf die Sechskantschrauben M12 x 125 (8.8) drehen.



6. Sechskantschrauben mit Bund mikroverkapselt M8 x 30 (8.8) (7) und Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M10 x 30 (8.8) (8) einschrauben.




7. Einleger M12 hinten (9) einsetzen und Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M12 x 30 (8.8) (10) einschrauben.



8. Schrauben mit jeweiligem Anziehdrehmoment festziehen.
M12 (11): **49 Nm**



Beim Anziehen der Schrauben auf die vollflächige Anlage der Anbindung an den Anlageflächen und die vorgegebenen Anziehdrehmomente achten.



Montage Stützenanbindung hinten - mit Ersatzradhalter




Alle Abbildungen in den nächsten Kapiteln zeigen die Montage auf der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite).

ACHTUNG!

Sachschäden


- Bei der Demontage der Halterung (1) muss diese abgestützt bzw. gegen das Herunterfallen gesichert werden.

1. Vier Schrauben (2) der Halterung des Ersatzradhalters (1) herauserschrauben.




2. Halterung des Ersatzradhalters (3) abnehmen.

3. Das vorgesehene Loch der Blindnietmutter auf den Ø 13 mm (4) aufbohren.






4. Blindnietmutter M10 (5) setzen.



ACHTUNG!**Sachschäden**

- Bei der Montage der Stützenanbindung (6) muss diese abgestützt bzw. gegen das Herunterfallen gesichert werden.
5. Stützenanbindung rechts hinten (6) anlegen.
 6. Sechskantschraube M12 x 125 (8.8) und Unterlegscheibe Groß, Innen-Ø 13 mm (7) einstecken.
 7. Abstützungsblech, Unterlegscheibe Groß, Innen-Ø 13 mm und die Sechskantmutter M12 – Selbstsichernd (8) auf die Sechskantschrauben M12 x 125 (8.8) drehen.
 8. Sechskantschraube (2x) der Halterung des Ersatzradhalter (9), Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M10 x 30 (8.8) (10) und Sechskantschrauben mit Bund mikroverkapselt M8 x 30 (8.8) (11) einschrauben.
 9. Einleger M12 hinten (12) einsetzen und Sechskantschraube mit Bund mikroverkapselt M12 x 30 (8.8) (13) einschrauben.




10. Schrauben mit jeweiligem Anziehdrehmoment festziehen.

M12 (14): **49 Nm**



Beim Anziehen der Schrauben auf die vollflächige Anlage der Anbindung an den Anlageflächen und die vorgegebenen Anziehdrehmomente achten.



Montage Stützenteller vorn/hinten

ACHTUNG!

Sachschaden durch unsachgemäße Montage

Der Hydraulikzylinder kann beschädigt werden.


- Die Kolbenstange nicht mit einer Zange gegenhalten.
- Zur schonenden Montage empfehlen wir ein Werkzeug-Spannband, um die Kolbenstange gegenzuhalten.

1. Kugelschale (1) in die Fußplatte (2) einsetzen und einpressen (leichter Druck erforderlich, um die Rauheit der Zinkschicht zu überwinden).
2. Kugelscheibe (3) in die Kugelschale (1) einlegen und Zylinder (4) aufsetzen.
3. Schraubensicherung (mittelfest) auf die M12 Sechskantschraube (7) aufbringen. Wahlweise Schrauben mit mikroverkapselter Schraubensicherung verwenden.
4. Sechskantschraube (7) zusammen mit der Unterlegscheibe (6) und dem Gummielement (5) von unten in die Fußplatte einschrauben.

Anziehdrehmoment: **25 Nm**



Beim Anziehen der Schraube darauf achten, dass das Gummielement nicht zu stark komprimiert und über die Unterlegscheibe hinaus verschoben wird.



Montage Stützen vorn

ACHTUNG!

Sachschaden

Hydraulikschläuche können beschädigt werden und die Zylinderverschraubung am Schlauchende kann abreißen.

- ▶ Auf eine saubere, knickfreie Führung der Hydraulikschläuche achten
- ▶ Schläuche nicht über scharfkantige Ecken führen
- ▶ Kantenschutz verwenden
- ▶ Schläuche eng am Rahmen führen
- ▶ Schlauchführung beachten (kürzesten Weg wählen)



Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen die Montage auf der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite).




Durch die Positionierung des Sicherungsringes in den Nuten der Hydraulikzylinder kann die gewünschte Montagehöhe eingestellt werden.

ACHTUNG!

Sachschaden


- ▶ Bodenfreiheit bei max. zulässiger Achslast von mindestens 80 mm gewährleisten.
- ▶ Wird die Mindestbodenfreiheit unterschritten, kontaktieren Sie unseren Service.




1. Bodenfreiheit, gemessen zwischen Aufstandspunkt des nächstgelegenen Rades zur Unterkante des Stützentellers einstellen.
2. Vorgesehene Einstellung:
 - Fiat Ducato/PSA X250 vorn: 190 mm $\pm$ 10 mm
 - Zylinder TC35L mit Clip in mittlerer Nut
3. Die beiden Clips des Sicherungsringes in der jeweiligen Nut fest zusammendrücken, bis die Verzahnung einrastet.




Beim Einsetzen des Sicherungsring auf korrekte Montage und festen Sitz des Sicherungsringes achten.




4. Die Klemmschale an den Scharnierpunkten in die Anbindung einhängen.




5. Hubstütze (1) in der Klemmschelle (2) nach oben schieben, bis der Sicherungsclip oder wahlweise der Zylinderbund flächig an der Klemmschelle anliegt.
6. Die Klemmschelle (2) schließen und mit dem Kunststoff Abstandshalter (3) sichern. Dazu den Abstandshalter einschieben.



Beim Einsetzen der Hubstütze darauf achten, dass die Haken des Sicherungsrings mittig in der Klemmschelle liegen.



7. Die Hydraulikanschlüsse (6) müssen vor dem Verschrauben entsprechend der Schlauchverlegung ausgerichtet werden.
8. Die M8 x 35 Sechskantschrauben (4) durch die Klemmschellen und den Kunststoff-Abstandshalter stecken und mit den M8 Sechskantmutter (5) verschrauben.
Anziehdrehmoment: **25 Nm**
9. Die Montage auf der linken Fahrzeugseite erfolgt spiegelbildlich.



Montage Stützen hinten

ACHTUNG!

Sachschaden

Hydraulikschläuche können beschädigt werden und die Zylinderverschraubung am Schlauchende kann abreißen.

- ▶ Auf eine saubere, knickfreie Führung der Hydraulikschläuche achten
- ▶ Schläuche nicht über scharfkantige Ecken führen
- ▶ Kantenschutz verwenden
- ▶ Schläuche eng am Rahmen führen
- ▶ Schlauchführung beachten (kürzesten Weg wählen)



Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen die Montage auf der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite).




Durch die Positionierung des Sicherungsrings in den Nuten der Hydraulikzylinder kann die gewünschte Montagehöhe eingestellt werden.

ACHTUNG!

Sachschaden

- ▶ Bodenfreiheit bei max. zulässiger Achslast von mindestens 80 mm gewährleisten.
- ▶ Wird die Mindestbodenfreiheit unterschritten, kontaktieren Sie unseren Service.



1. Bodenfreiheit, gemessen zwischen Aufstandspunkt des nächstgelegenen Rades zur Unterkante des Stützentellers einstellen.
2. Position des Sicherungsring so einstellen, dass die von E&P empfohlene Bodenfreiheit von 100 – 140 mm gewährleistet ist.



Die Einstellung der Freigängigkeiten hängt von der jeweiligen Chassis Ausführung ab. Hier spielen Chassislängen, Überhänge und Achslasten eine große Rolle.



3. Die beiden Clips des Sicherungsring in der jeweiligen Nut fest zusammendrücken, bis die Verzahnung einrastet.



Beim Einsetzen des Sicherungsring auf korrekte Montage und festen Sitz des Sicherungsring achten.


4. Wahlweise kann auch die Höheneinstellung über die Anlage des Zylinderbunds an der Klemmschelle erfolgen.

5. Die Klemmschale (2) an den Scharnierpunkten in die Anbindung einhängen.
6. Hubstütze (1) in der Klemmschale (2) nach oben schieben, bis der Sicherungsring oder wahlweise der Zylinderbund flächig an der Klemmschale anliegt.
7. Die Klemmschale (2) schließen und mit dem Kunststoff Abstandshalter (3) sichern. Dazu den Abstandshalter einschieben.






Beim Einsetzen der Hubstütze darauf achten, dass die Haken des Sicherungsrings mittig in der Klemmschelle liegen.




8. Die Hydraulikanschlüsse (6) müssen vor dem Verschrauben entsprechend der Schlauchverlegung ausgerichtet werden.
9. Die M8 x 35 Sechskantschrauben (4) durch die Klemmschellen und den Kunststoff-Abstandshalter stecken und mit den M8 Sechskantmutter (5) verschrauben.
Anziehdrehmoment: **25 Nm**
10. Die Montage auf der linken Fahrzeugseite erfolgt spiegelbildlich.



MONTAGE ZENTRALAGGREGAT UND LEITUNGEN

Lieferumfang

Standard




Pos.-Nr.	Anzahl und Beschreibung
1	1x Zentralaggregat (MFPU) auf Bodenplatte
2	1x Handbedienung (TCU)
3	1x Wandhalterung
4	1x Tankdeckel
5	1x Hydrauliköl
6	1x Levelsensor

Pos.-Nr.	Anzahl und Beschreibung
7	Unterflurmontagebox – 1x Deckplatte – 1x Abdeckplatte – 4x Führungsbuchsen mit Sechskantmutter M8 x 1,25 – 4x Führungsdorne mit Zylinderschrauben M8 x 180, Scheiben M8 und Schraubenverliersicherung (Gummitülle) – 16x Blechschrauben 4,2 x 25
8	Hydraulischer Schlauchleitungssatz – 1x Schlauch 30 m – 1x AAA-T-Stück – 2x AAI-T-Stücke – 5x 90°-Anschlussnippel – 13x 0°-Anschlussnippel – 18x Presshülsen
9	4x Seitenwände und 1x Kabelbrücke
10	1x Montageschraubensatz und Kleinteile
	1x Signal-Kabelsatz (Zündung)
	1x Betriebsanleitung
	1x Montageanleitung

Optional


- Stromversorgung Batterie
 - Kabel 35 mm² rot/schwarz
 - Sicherung
 - Sicherungshalter
- Schlauchschutz-Kit
 - Leerrohr
 - Hitzeschutzschlauch
 - Verschlusskappen
- Händler-Kit
 - Offener Ringschlüssel SW14
 - Fußplattenmontageschlüssel

Montageoptionen - INT (Innen) und EXT (Außen)



- Die nachfolgend aufgeführten Installationsschritte sind grundsätzlich getrennt nach Einbauort:
 - im Fahrzeug/Zwischenboden: INT
 - außerhalb des Fahrzeugs: EXT
- Abhängig von der gewählten Montageposition des Zentralaggregats ist die Montage anhand der aufgeführten Abfolge auszuführen.

Vorbereitung der Zentralaggregat-Bodenplatte (EXT)



Zur korrekten Belüftung und um Staufeuchtigkeit in der Unterflurmontagebox zu vermeiden, ist dessen Ausrichtung bezogen auf die Fahrtrichtung geeignet zu wählen.

Zugelassene Ausrichtungen sind:

Hauptstromversorgung/Batteriekabelanschluss

- in Fahrtrichtung
- 90° versetzt zur Fahrtrichtung

ACHTUNG!

Sachschäden

Andere Bauteile können beschädigt werden.

- Lediglich die zur Fahrtrichtung abgewandte Seite aufbohren und zwingend auf die Bohrtiefe achten, um dahinterliegende Bauteile nicht zu beschädigen.

- Entsprechend der gewählten Ausrichtung sind die vormarkierten Positionen **gegenüberliegend** zur Fahrtrichtung schräg aufzubohren.




Zum Aufbohren Hilfsmittel für Bohrtiefe (Abstandshülse für Bohrer) verwenden.



Vorbereitung der Zentralaggregat-Deckplatte (EXT)

1. Sechskantmutter M8 x 1,25 (1) in Aufnahme der vier Führungsbuchsen (2) mit leichtem Druck einpressen.
2. Vier Führungsbuchsen (2) in Deckplatte (3) einschieben bis diese fühlbar einrasten.




3. Deckplatte vor der Verklebung anschleifen, um eine feste Klebeverbindung sicherzustellen.
4. Anschließend nach den Herstellervorgaben reinigen und Primer auftragen.




Als Montagekleber z. B. „Sikaflex 221“, „Würth Klebt+Dichtet“ oder ähnliche Klebstoffe, die sich für die Verwendung eignen, verwenden.

Angaben des Klebstoffherstellers beachten.


5. Montagekleber in Nut des Batterieanschlusses auftragen und Abdeckplatte einsetzen.



6. Montagekleber auf weiteren gekennzeichneten Flächen auftragen, dabei die integrierte Nutbahnen nutzen.



7. Deckplatte an Fahrzeugboden positionieren, dabei die Positionierungsrichtung beachten, siehe *"Vorbereitung der Zentralaggregat-Bodenplatte (EXT)", Seite 26.*




8. Deckplatte mit beiliegenden Blechschrauben 4,2 x 25 (16x) in definierter Orientierung am Fahrzeugunterboden verschrauben.

Hierbei sind allgemein gültige Mindestabstände zu potentiellen Hitzequellen, z. B. min. 200 mm zum Auspuff einzuhalten.


Fahrzeugaufbaurichtlinie beachten.

9. Aus- und übertretende Klebereste entfernen.




Einhängen des Zentralaggregats (EXT)


1. Vier Führungsdorne mit leichtem Druck in Bodenplatte einschieben bis diese fühlbar einrasten.




2. Bodeneinheit mit der am Fahrzeug montierten Deckplatte verbinden. Klickverbindung herstellen.



3. Schraubenverliersicherung (Gummitülle) in die Führungsdorne einsetzen.




4. Schrauben M8 x 180 und Montagescheiben M8 einführen.



5. Schraubenverliersicherung (Gummitülle) auf Schraubengewinde aufschieben. Hierdurch wird sowohl die Schraube gegen ungewolltes Fallen als auch die Führungsdorne gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

- ✓ Die komplette Einheit hängt nun für die weiteren Schritte temporär gesichert am Fahrzeugunterboden.




Montage im Fahrzeuginnenraum (INT)




Da das Zentralaggregat im Innenraum vor Witterungseinflüssen geschützt ist, gibt es keine bevorzugte Ausrichtung wie bei der externen Montage. Sie können die Position frei wählen.


1. Einen freien Einbauraum im Bereich des Zwischenbodens wählen, der nicht zu Stauzwecken genutzt werden soll.
2. Dafür sorgen, dass ausreichend Freiraum für die Zuführung der Leitungen und Schläuche vorhanden ist. Minimale Biegeradien der Schläuche sind zu beachten.
3. Pol-Abdeckplatte einsetzen. Dies verhindert eventuelle Kurzschlüsse gegenüber dem Fahrzeugboden.



4. Die Bodenplatte am Fahrzeugboden verschrauben. Auf mögliche Leitungsführungen im Fahrzeugboden z. B. Fußbodenheizelemente usw. achten, die beschädigt werden könnten. Die beigelieferten Flachkopfschrauben zur Montage verwenden, um eine Schädigung der Bodenplatte zu verhindern.



5. Final die Abdeckplatten einsetzen.




Vorbereitung der Schlauchleitungen



Anfertigung von Schlauchleitung/Schlauchverpressung darf nur von entsprechend autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.


- Das Standard-Schlauchset besteht aus einem 30 m Schlauch, 2x AAI-T-Stücke, einem AAA-T-Stück, 5x 90° Anschlussnippel, 13x 0°-Anschlussnippel und 18x Presshülsen.

- Empfohlen ist zudem der Einsatz des abgebildeten Schlauchschutz-Kits, welches optional erworben werden kann. Dieses besteht aus 18 Schutzstopfen, einer hitzebeständige Abdeckung und einem Schlauchschutzrohr.



- Die Schlauchlängen sind vorab fahrzeugindividuell anhand des unter *"Anschluss und Schlauch-/ Leitungsverlegung"*, Seite 35 angegebenen Verlege-/Montageschemas auszumessen, abzulängen und für die nachfolgende Montage am Fahrzeug vorzubereiten.

- Zur Vermeidung von potentielltem Schmutzeintrag soll eine geeignete Schlauchschere eingesetzt werden (z. B. Löwe 5504). Der Schnitt hat im Winkel von 90° zu erfolgen.



- Nach dem Ablängen der Hydraulikschläuche wird eine Reinigung dieser empfohlen, um eine Verunreinigung des Systems zu vermeiden, z. B. mit sogenannten Reinigungsprojektilen.



- Jede Hydraulik-Schlauchleitung muss unabhängig von der Hydraulik-Schlauchkennzeichnung mindestens mit den nachfolgenden Angaben eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sein. Eine Kennzeichnung ist zum Beispiel dauerhaft, wenn die Angaben beim Verpressen in die Pressfassung eingeprägt werden:

- Name oder Kennzeichen des Herstellers der Leitung, z. B. E&P
- Maximaler Betriebsdruck der Hydraulik-Schlauchleitung (inkl. Armaturen; niedrigerer Druckwert gilt), im konkreten Fall ist der Schlauch mit 210 bar die Komponente mit dem niedrigerem Arbeitsdruck.
- Die zwei letzten Ziffern des Herstellungsjahres und Monat der Herstellung, z. B. „2202“ für Februar 2022.

ACHTUNG!

Die maximale Lagerzeit der Schläuche ist auf **4 Jahre** festgelegt.

- Die Schläuche sind vor der Verlegung auf das Alter zu kontrollieren.

- Es sind ausschließlich gelieferte Kombinationen von Schlauchanschlüssen und Schläuchen zu verwenden, da diese aufeinander abgestimmt und abgetestet sind.








Abb.: Prägung: Händler Initialen - max. 210 bar - Jahr Monat Tag


- Der korrekte Sitz der Verbindung ist entsprechend vor dem Pressvorgang zu überprüfen. Nach erfolgtem Pressvorgang ist stichprobenartig der Außendurchmesser zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Pressvorgang erfolgreich war.



- Es wird empfohlen bis zum Montagezeitpunkt die offenen Endstücke mittels Stopfen zu verschließen, um Schmutzeintrag zu verhindern (enthalten im optionalen Schlauchschutz-Kit).




Anschluss und Schlauch-/ Leitungsverlegung



RR	rear right (= hinten rechts)	FL	front left (= vorne links)
RL	rear left (= hinten links)	R	Rücklauf
FR	front right (= vorne rechts)		

- Anschluss der Schlauchleitungen auf dem Zentralaggregat erfolgt wie in der Abbildung beschrieben.
- Überwurfmutter sind bis zur Erreichung der metallischen Anlage anzudrehen plus 90° bzw. ¼ Umdrehung darüber hinaus
- Batterie-Anschlusskabel entsprechend an gekennzeichneten Polen montieren.
- Hydraulische Leitungen sind wie dargestellt über die Elektronikabdeckung hinweg zur Rückseite des Aggregats zu verlegen. Anschließend entsprechende Leitungen zu den jeweiligen Montagepositionen der Stützzylinder führen.

Anschlüsse für die Notpumpe am Zentralaggregat




Bei der Positionierung der Notbedien-Pumpe sind folgende Punkte zu beachten:

- Kurze Wege zum Zentralaggregat (MFPU)
- Freigängigkeit des Hebels (inklusive der Verlängerung)
- Zumutbare Bedienung


Hinweise zur Verlegung der Hydraulikschläuche

Hydraulikschläuche stehen unter hohem Druck und sind vor allen schädigenden Einflüssen zu schützen:

- Minimale Biegeradien sind zu beachten. Die Fixierung der Leitung soll derart erfolgen, dass druckbedingte Eigenbewegungen der Leitung möglich sind; Überlängen von mindestens 4 % von der notwendigen Leitungslänge einplanen und Verdrehen der Leitung vermeiden.




- Mindestabstände zu Hitzequellen unter Berücksichtigung der aktuellen Fahrzeugaufbaurichtlinien einhalten. Im Abstand kleiner 400 mm zur Hitzequelle sind Hitzeschutzschläuche (enthalten im optionalen Schlauchschutz-Kit) zu verwenden, welche bis zu einer dauerhaften Temperatur von 250 °C eingesetzt werden können. **Achtung!** Trotz Hitzeschutzschlauch ist ein Minimalabstand von 200 mm einzuhalten.
- Scharfkantige Durchführungen vermeiden. Druckleitungen auf der Oberseite des Zylinders (Druckseite) sind zwingend über die komplette Länge mit Kabelschutzschläuchen (enthalten im Schlauchschutz-Kit) auszustatten. Hintergrund: Die Gewichtskraft des Fahrzeugs steht übersetzt in hydraulischem Druck im angehobenen Zustand anteilig oder komplett auf dieser Schlauchleitung. Mögliche Schäden durch z. B. Abrieb sind zu vermeiden.
- Die zylinderseitig untere Schlauchleitung soll möglichst hoch fixiert werden, um die Wahrscheinlichkeit von Schäden zu reduzieren.



Steckerbelegung am Zentralaggregat

- A = Antenne
- B = Zündungsanbindung Fahrzeug
- C = Luftfederung
- D = Levelsensor
- E = bleibt leer
- F = Kabel für die Wandhalterung (Handbedienung)
- G = PC- oder Laptop-Anschluss




Signalkabel der Motorsteuerung

1. Signalkabel in Steckplatz „B“ des Elektronik-Mainboards am Zentralaggregat einstecken.
2. Fahrzeugseitig das Signalkabel gemäß Label wie folgt anschließen:
 - Braun: Masse
 - Grün: Signal
 - Gelb: V+
 - Weiß: Zündung (Zündungsplus über Sicherungsdieb an Klemme 15)



Montage des Levelsensors

Das System enthält einen Levelsensor, welcher den Hydraulikkreis überwacht und einer Motor-/Pumpeneinheit zugeordnet ist.



Den Sensor in der Fahrzeugmitte (im Schwerpunkt) montieren.


1. Den Sensor entsprechend der auf dem Sensor angegebenen Orientierung unter dem Fahrzeug befestigen. Der Aufdruck „Front“ steht für Fahrzeugfront bzw. Fahrtrichtung.

ACHTUNG!

Sachschäden

Der Sensor selbst ist bewegungssensitiv und darf selbst nicht vibrieren.

- Sensor mittels Klebstoff (empfohlen: Sikaflex 221 Mehrzweck-Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff) **und** mitgelieferten Schrauben befestigt.



2. RJ45 Verbindungsstecker in Steckplatz „D“ des Elektronik-Mainboards am Zentralaggregat einstecken (siehe *„Steckerbelegung am Zentralaggregat“*, Seite 39).

Montage der Wandhalterung



Die Wandhalterung kann frei im Innenraum des Fahrzeugs platziert und installiert werden, sowohl die horizontale als auch vertikale Montage ist möglich.



Die Wandhalterung muss auf einem festen Untergrund (Boden/Wand) festgeschraubt werden, um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen den federbelasteten Konnektoren und TCU-Handbedienung einwandfrei funktioniert.




1. RJ45 Verbindungsstecker in Steckplatz „F“ des Elektronik-Mainboards am Zentralaggregat einstecken (siehe *"Steckerbelegung am Zentralaggregat"*, Seite 39).

ACHTUNG!

Sachschäden

Leitungs-/Kabelführungen können beschädigt werden.

- Vor Ausführung der Kabel-Durchgangsbohrung ist der Untergrund mittels Leitungssucher auf mögliche bestehende Leitungs-/Kabelführungen zu untersuchen.
2. Kabel-Durchgangsbohrung bohren. Der Durchmesser muss mindestens 23 mm und darf maximal 28 mm betragen.
 3. Bei der vertikalen Montage ist die Orientierung zu beachten, um ein Herausfallen der TCU-Handbedienung zu vermeiden d.h. Konnektoren befinden sich stets an der Unterseite.
 4. RJ45 Kabel einziehen und in die, an der Rückseite der Wandhalterung positionierte, Buchse einstecken. Anschließend die Wandhalterung mit Blechschrauben 3,5 x 13 fest verschrauben.
 5. Abdeckstopfen (für die Optik) verwenden.
 6. Handbedienung auf die Wandhalterung stecken.



Befüllen und Entlüften des Systems

⚠️ WARNUNG!



Gefahr durch Überdruck

Der Tank kann platzen und dabei zu Verletzungen führen.

- Unbedingt den mitgelieferten Tankdeckel einsetzen und den Transportstopfen entsorgen.

⚠️ ACHTUNG!

Sachschäden

Die Füllmenge kann das maximale Füllvolumen des Tanks übersteigen und es kann zum Überlaufen des Tanks kommen.

- Das System ausschließlich im Zustand vollständig eingefahrener Stützen befüllen.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Hydrauliköl, dies ist auf die Einsatzbedingungen abgestimmt, erfüllt die Reinheitsvorgaben und enthält Additive für Hebeanwendungen.



Zur Entlüftung müssen die Zylinder über die komplette Hublänge ausgefahren werden können.

Ein kollisionsfreier Hub ist sicherzustellen; hierzu hat sich als vorteilhaft erwiesen, das Fahrzeug in angehobener Position auf der Fahrzeughebebühne zu entlüften/befüllen.





Zum Befüllen und Entlüften des Systems siehe auch *"Befüllen und Entlüften"*, Seite 48.


1. Transportstopfen entfernen und entsorgen.
2. Zylinder im manuellen Modus mindestens 4x Mal vollständig aus- und einfahren.
3. Parallel hierzu jeweils im Zustand vollständig **eingefahrener** Stützen das Zentralaggregat mit dem regulär mitgelieferten Hydrauliköl nachfüllen.



Der erforderliche Füllstand ist fahrzeugspezifisch und dem auf dem Hydrauliktank angebrachten Sticker zu entnehmen. Maximale Füllhöhe 20 mm unter Oberkante des Hydrauliktanks nicht überschreiten!




4. Mitgelieferten Tankdeckel aufschrauben.




Verschließen der Unterflurmontagebox (EXT)


1. Heckseitig orientierte Seitenwand einsetzen und mit leichtem Druck andrücken bis die Schnappverbindung hörbar und fühlbar einrastet.
2. Hydraulik-Schlauchleitungen in Führungsnuten der Seitenwand einlegen. Reihenfolge entspricht dem unter *"Anschluss und Schlauch-/ Leitungsverlegung"*, *Seite 35* aufgeführten Ventilblock-Montageschema.




3. Kabelbrücke einsetzen und mit leichtem Druck andrücken bis die Schnappverbindung hörbar und fühlbar einrastet.



4. Sensor-, Steuer- und Signalkabel in Führungsnuten einlegen.




5. Übrige Seitenwände einsetzen und darauf achten, dass die umlaufenden Feder-/Nutverbindungen vollständig eingeführt sind.



6. Schraubensicherungskleber z. B. Loctite, Berner auf die Gewindeenden der vormontierten Zylinderschrauben M8 x 180 auftragen.

7. Unterflurmontagebox nach oben einfahren.



ACHTUNG!


Sachschäden

Beschädigung der Kunststoffbauteile

- Maximalen Drehmoment beachten.

8. Unterflurmontagebox mittels Zylinderschrauben verschrauben.

Anziehdrehmoment: **max. 10 Nm**




INSTALLATION SOFTWARE

Übersicht TCU-Handbedienung (Touch Control Unit)



1	USB-C Port	5	Montageöse Schlüsselband
2	TCU-Handbedienung / Display	6	Haupttaste Ein/Aus
3	Notbedienung: alle Stützen einfahren	7	Wandhalterung Mag Link
4	Notbedienung: Automatik Modus		

Übersicht Bedienstruktur




1	Akkuindikator	6	Seitenposition
2	Stützen ausgefahren	7	Funktionsübergreifende Einstellungen
3	Stärke Funkverbindung	8	Untermenü
4	Logo E&P	9	Home Button
5	Hauptmenü		

Erstmaliger Verbindungsaufbau



Jedes System verfügt über eine individuelle Seriennummer und muss individuell angelern werden. Diese 1:1 Kopplung sorgt für eine stabile und sichere Verbindung zwischen Nutzer und Gerät. Folgen Sie den nachfolgenden Schritten exakt, um Fehler im Anlernprozess zu vermeiden. Sollte es dennoch unbeabsichtigt zu Fehlern kommen, setzen Sie die TCU auf die voreingestellten Werkseinstellungen zurück und starten Sie den Anlernprozess erneut.

1. Starten Sie die Handbedienung (TCU) außerhalb der Wandhalterung, d.h. im entkoppelten Modus, durch kurzes Bestätigen der seitlich angebrachten Haupttaste F.
- ✓ Es erscheint die nebenstehende Meldung mit dem Hinweis die TCU-Handbedienung in die Wandhalterung einzusetzen.
2. Klicken Sie die Handbedinung in die Wandhalterung
- ✓ Die Verbindung zwischen dem Hauptcontroller und der Handbedienung wird automatisch hergestellt und dauerhaft gespeichert.




Zylinder auswählen

1. Wählen Sie unter „Settings“ – „Advanced Settings“ – „Dealer Level“ – „Dealer option“ – „Cylinders“ die vorderen und hinteren Zylinder-Typen aus.
2. Drücken Sie den Pfeil oben links, um die Auswahl zu speichern.




Wird der „Homebutton“ gedrückt, werden irgendwelche Zylinder-Typen gespeichert .




Befüllen und Entlüften

1. Starten Sie die Handbedienung (TCU) durch kurzes Bestätigen der seitlich angebrachten Haupttaste (F).
✓ Das System startet und der Homescreen erscheint.
2. Wählen Sie „Level System“ und anschließend den Levelmodus „Manual Mode“.
Zur Befüllung und Entlüftung ist immer der manuelle Modus zu wählen.




- ✓ Im anschließenden Bildschirm wird Ihnen die allgemeine Bedienung des System anhand eines Pop-Up Screens erläutert. Durch Bestätigung mit „OK“ kommen Sie in den manuellen Modus.






Das Levelsystem ist mit einem manuellen/semi-Automatikmodus ausgestattet, der einen erweiterten Freiheitsgrad in der Bedienung ermöglicht. Es sind zwei Geschwindigkeiten verfügbar „fein/präzise“ und „schnell“. Da der Hub-/Verfahrweg der Zylinder im Entlüftungszustand frei ist, kann die Entlüftung im Modus „schnell“ erfolgen.



1. Durch die Schiebebewegung der Schalter Front (a) und Heck (b) „nach oben“, werden die beiden zugeordneten Zylinder ausgefahren. Die Ausfahrbewegung ist sequenziell durchzuführen, d. h. üblicherweise wird das Front-Zylinderpaar im ersten Schritt und anschließend das Heck-Zylinderpaar ausgefahren. Umgekehrt werden die zugeordneten Zylinder durch die Schiebebewegung des jeweiligen Schalters (a)/(b) „nach unten“ wieder eingefahren.



Um die Kontrollierbarkeit zu erhöhen, stoppt die Verfahrbewegung der jeweiligen Zylinder unmittelbar, sobald der Schalter losgelassen wird.



2. Führen Sie einen kompletten Ausfahr- und Einfahrhub durch.
Wie unter *"Befüllen und Entlüften des Systems"*, Seite 42 beschrieben, ist das System nur im eingefahrenen Zustand zu befüllen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Füllmenge nicht das maximale Füllvolumen des Tanks übersteigt und es zum Überlaufen des Tanks kommt.
3. Zur Entlüftung des Systems ist die Aus-/Einfahrbewegung nach vollständiger Befüllung 4x zu wiederholen. Wenn Sie beim Einfahren des Systems keine Luftgeräusche im Tank wahrnehmen können, ist sichergestellt, dass das System vollständig entlüftet ist.
- ✓ Der Befüllungs- und Entlüftungsvorgang ist abgeschlossen.
4. Kehren Sie durch Auswahl des Home-Screen-Buttons zum Hauptmenü zurück.

Kalibrieren

Sicherheitshinweise

- Die Kalibrierung ist auf festem, ebenem und rutschfesten Untergrund auszuführen.
- Das Fahrzeug ist gegenüber ungewünschtem Wegrollen abzusichern und die Feststellbremse zu betätigen.
- Dafür sorgen, dass der Untergrund des Fahrzeugs sauber und frei von losen Gegenständen ist, welche die Ausfahrbewegung der Zylinder oder das Fahrzeug selbst in der Hebebewegung beeinflussen könnten. Sauberkeit ist Sicherheit!
- Das Hydrauliköl im System steht unter hohem Druck und stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar. Da der Kalibrierprozess der erste Vorgang ist bei welchem das Fahrzeug vom Boden angehoben und dadurch Druck im System aufgebaut wird, sind vorab alle Verschraubungen auf festen Sitz zu überprüfen.
- Während des Kalibriervorgangs ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum System einzuhalten, um Verletzungen durch das spontane Austreten von druckbeaufschlagtem Hydrauliköl zu vermeiden.
- Heben Sie das Fahrzeug nicht vollständig frei. Sollten die Räder den Bodenkontakt verlieren, kann dies zu instabilen und gefährlichen Situationen führen.

Funktionsweise der Kalibrierung

- Überprüfen Sie, dass der Levelsensor korrekt/fest montiert und mit den richtigen Steckplätzen verbunden ist. Eigenbewegungen des Sensors z. B. durch schwingende Fahrzeugmontage führen zu undefinierten Ergebnissen der Level-Endposition.
- Während des Kalibrierungsvorgangs darf das Fahrzeug keinen Erschütterungen ausgesetzt werden, da andernfalls Fehlinformationen des Levelsensors abgespeichert werden, was sich nachteilig auf die Qualität des Levelergebnisses auswirkt. Insbesondere dürfen in dieser Phase keine Montagetätigkeiten durchgeführt werden oder das Fahrzeug betreten werden.
- Da der Levelsensor temperaturkompensiert arbeitet, wird dieser ausgehend von der jeweiligen Umgebungstemperatur auf vordefinierte Betriebszustände erwärmt und das zugehörige Lageniveau abgespeichert. Während dieses Vorgangs wird in der TCU-Handbedienung eine Warnmeldung mit dem Hinweis „Levelsensor kalibriert“ angezeigt. Dieser Vorgang muss zwingend vollständig abgeschlossen werden; sollte es ungewollt z. B. durch Wegfall der Spannungsversorgung zu Unterbrechungen kommen, ist der Vorgang komplett zu wiederholen.


Vorgehensweise

ACHTUNG!

Sachschaden durch Wegrollen des Fahrzeugs

- ▶ Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
- ▶ Feststellbremse betätigen

1. Starten Sie die Handbedienung (TCU).
- ✓ Das System startet und der Homescreen erscheint.
2. Wählen Sie „Settings“, anschließend das Einstellmenü „Advanced Settings“ und „User Level“:



3. Im folgenden Abschnitt wird die Eingabe Ihres persönlichen PIN-Codes gefordert.

INITIALER USER PIN: 2580.


Da die Kalibrierung ein funktionsrelevanter Schritt ist, erhalten Sie mit der Eingabe des Pincodes die funktionsübergreifende Zugangsberechtigung entsprechend Ihres Zugangslevels.



Registrierung


Bei erstmaligem Gebrauch ist eine Registrierung notwendig. Diese wird durch den Händler oder Servicewerkstatt durchgeführt.

4. Wählen Sie im Hauptmenü „Level System“ aus und klicken Sie dann auf „Settings“ (nach Eingabe des Pincodes in Schritt 2 nicht mehr ausgegraut) und „Level position“.
- ✓ Danach kommen Sie in eine manuelle Bedienungsumgebung mit erweiterter Funktionalität.




Zur korrekten Kalibrierung des Systems muss der Bodenkontakt aller vier Stützen gewährleistet sein. Stellen Sie den Bodenkontakt aller Stützen sicher, bevor Sie mit dem eigentlichen Kalibrierprozess beginnen. Im manuellen Modus stoppt die Ausfahrbewegung kurzfristig, sobald das angesteuerte Stützenpaar den Bodenkontakt hergestellt hat. Durch erneutes Betätigen des Steuerknopfes wird die Verfahrbewegung im Anschluss hieran fortgesetzt.

5. Fahren Sie zunächst das frontseitige Zylinderpaar durch Schiebewegung des Schalters (a) „Front“ aus. Das System detektiert den Bodenkontakt selbständig, stoppt kurzfristig und reduziert nach erneuter Betätigung die Ausfahrgeschwindigkeit. Stoppen Sie die Ausfahrbewegung bei Bodenkontakt.
6. Fahren Sie anschließend das heckseitige Zylinderpaar durch Schiebewegung des Schalters (b) „Heck“ aus. Das System detektiert den Bodenkontakt selbständig, stoppt kurzfristig und reduziert nach erneuter Betätigung die Ausfahrgeschwindigkeit. Stoppen Sie die Ausfahrbewegung bei Bodenkontakt.



7. Positionieren Sie zwei Wasserwaagen auf dem Fahrzeuglaufboden (Innen) quer zur Fahrtrichtung und in Fahrtrichtung. Diese dienen als Referenzabgleich.
8. Fahren Sie die Stützen des Fahrzeugs weiter aus bis sich die Libellen beider Wasserwaagen exakt mittig zwischen den Randbegrenzungen befinden. Sollten Sie das Fahrzeug insgesamt zu weit angehoben haben, ist dies für den späteren Levelprozess nicht entscheidend, es werden Winkelinformationen und keine Höheninformationen abgespeichert.




Sollten Sie jedoch das Hubende eines Zylinders erreicht haben ohne dass das Fahrzeug waagrecht ausgerichtet werden konnte, ist zunächst die korrekte Position des Zylinders zu überprüfen.

Stellen Sie sicher dass der Zylinder auf der vorgegebenen Höhe (Richtwert 160-190 mm Bodenfreiheit) montiert ist und dass das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund steht.

Fahren Sie alle Zylinder vollständig ein und wiederholen Sie die Schritte 3-6.

9. Speichern Sie die angefahrne Position durch Auswahl des Knopfes „Save position“ und durch die erneute Bestätigung „Are you sure? > Yes“ ab.



- ✓ Wie oben beschrieben, wird das System im Anschluss daran die XY-Parameter bei verschiedenen Temperaturen selbständig abspeichern und erwärmt hierfür den Levelsensor. Die erreichbare Levelgenauigkeit wird durch diesen Prozess um ein vielfaches erhöht, bitte warten Sie bis der Abschluss vom System zurückgemeldet wird.
- ✓ Das System ist nun kalibriert.


10. Verlassen Sie den Einstellmodus und überprüfen Sie die korrekte Funktion im Automatikmodus.
11. Überprüfen Sie die Bodenfreiheit und den freien Böschungswinkel des vollständig beladenen Fahrzeugs vor Fahrtantritt. Kann die Bodenfreiheit und/oder der Böschungswinkel nicht eingehalten werden sind Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Diese können sein:

- Einbau einer Zusatzluftfederung bzw. Einstellung der vorhandenen Federung
- Korrektur der Schwinghebelstellung bei Torsionsfederachsen




Die Kalibrierung ist analog in den Untermodi „Schlafposition“ und „Drainage“ aufgebaut und ist hier erneut durchzuführen:




Entstörung - Werkseinstellungen


1. Wählen Sie „Settings“ und anschließend „Advanced Settings“ aus und geben Sie Ihren **PINCODE** im „Dealer Level“ ein, um funktionsübergreifend erweiterte Zugangsrechte zu erhalten.



2. Wählen Sie „System“ und dann „Factory Reset“, um die Verbindung zwischen TCU-Handbedienung und Mainunit auf die voreingestellten Werkseinstellungen zurückzusetzen.
 3. Im nachfolgenden Display werden Sie aufgefordert Ihre Eingabe zu bestätigen.
- ✓ Der Rücksetzungsprozess startet.



- ✓ Nach Abschluss des Rücksetzungsprozesses sind alle Einstellungen gelöscht, inklusive der Systemkopplung mit dem Mainboard/ Controller. Es folgt ein grauer Screen mit Hinweistext.
4. Klicken Sie die Handbedienung in die Wandhalterung, um eine Systemkopplung aufzubauen. Dieser Vorgang ist einmalig nach dem Rücksetzungsprozess erforderlich.



Member of **DEXKO**
G L O B A L

E & P Hydraulics B.V.

Haverstraat 143

2153 GD Nieuw-Vennep

Netherlands

Fon +31 252 626 151

info@ep-hydraulics.com

www.ep-hydraulics.com