

LevelM

Montageanleitung
INSTALLATION INSTRUCTIONS



DE

EN

Main unit LevelM V4.3.5+Touchpanel Rev1.11.6W

Für Einstellungen bei mechanischer oder
elektrischer Handbremse

For mechanical or electric handbrake settings




Überprüfen Sie zunächst, ob das Main Unit (**V4.3.5**) und das Touch Panel (**1.11.6W**) über die richtige Version verfügen.

First check whether the main unit (**V4.3.5**) and the touch panel (**1.11.6W**) have the correct version.



Wenn Sie eine elektrische Handbremse haben, verbinden Sie nur das rote Kabel des 2-poligen Steckers mit dem D+ des Fahrzeugs; das weiße Kabel wird nicht verwendet. Die Zylinder des Level System werden eingefahren, wenn Spannung an das rote Kabel angelegt wird.

If you have an electric handbrake, only connect the red cable of the 2-pin connector to the D+ of the vehicle; the white cable is not used. The cylinders of the level system are retracted when voltage is applied to the red cable.




Nachdem Sie die Verkabelung angeschlossen und das Touchpanel mit der Main Unit gekoppelt haben und das Touchpanel aus der Dockingstation genommen haben, rufen Sie das Händlermenü in den Touchpanel-Einstellungen auf, indem Sie den PIN-Code 3-7-4 eingeben und auf OK drücken. Geben Sie anschließend 1-2-3-4 ein und drücken Sie erneut OK.

After you have connected the cabling and paired the touch panel with the main unit and removed the touch panel from the docking station, call up the dealer menu in the touch panel settings by entering the PINcode 3-7-4 and pressing OK. Then enter 1-2-3-4 and press again OK.



Im Händlermenü sehen Sie die Option „**Handbremse Installation**“. Das Symbol hinter dem Text gibt an, welche Funktion aktuell aktiviert ist.


In the dealer menu, you will see the option “**Handbrake installation**”. The symbol behind the text indicates which function is currently activated.



Wenn Sie die Option „**Handbremse Installation**“ drücken, werden Ihnen zwei Optionen angezeigt: „**Handbremse + Zündung**“ und „**nur D+**“. Die erste Option ist die Standardeinstellung und entspricht der Ihnen bekannten Vorgehensweise. Die zweite Option ist neu. Wenn Sie diese Option auswählen, schließen Sie **nur** das rote Kabel an.



If you press the option “**Handbrake installation**” , two options are displayed: “**Handbrake + ignition**” and “**D+ only**”. The first option is the default setting and corresponds to the procedure you are familiar with. The second option is new. If you select this option, **only** connect the red cable to .



Member of  **DEXKO**
G L O B A L

E & P Hydraulics B.V.

Haverstraat 143

2153 GD Nieuw-Vennep

Netherlands

Fon +31 252 626 151

info@ep-hydraulics.com

www.ep-hydraulics.nl